

NOVEDADES

TRUFLEX PANG PARCHES S.L

Kit V&M

Para el montaje de todo tipo de cubiertas complicadas como Run Flat, Perfil bajo y SSR.

Kit V&M es un nuevo sistema diseñado especialmente para el montaje y desmontaje de todo tipo de cubiertas Run Flat, Perfil Bajo y SSR.

Después de 4 años distribuyendo esta herramienta sin una sola queja o reclamación, nos atrevemos a garantizar su total efectividad.

¿En qué consiste y en qué ocasiones se usa nuestro producto?

Un solo operario es capaz de desmontar y montar cualquier neumático del mercado, **sin ningún esfuerzo y con cualquier desmontadora.**



NOVEDADES

TRUFLEX PANG PARCHES S.L

Montaje de cubiertas con kit V&M



1.- Dar pasta o grasa a la llanta por los dos lados cuando destalonemos.

- Es muy importante ya que los neumáticos que vienen muy pegados se despegaran automáticamente gracias a la pasta añadida en este paso.



- Si la cubierta se queda agarrada, podemos usar este Kit V&M para el desmontaje de la misma. Para sacarla con más facilidad, sin necesidad de bajarla para volver a destalonar.

DAR PASTA TANTO EN EL MONTAJE COMO EN EL DESMONTAJE, A LA CUBIERTA Y A LA LLANTA

2.- Montar el primer talón de la cubierta y colocar el Kit V&M salvando la Válvula. Colocar la cubierta en su posición sobre la uña de Montaje. Colocamos el Kit V&M a pocos centímetros de la uña y mantenemos el neumático bajado ayudándonos del desmontable.

