

NOVEDADES TRUFLEX PANG PARCHES S.L

Talonador de cubiertas

La forma más sencilla y económica de talonar todo tipo de cubiertas.

QUADS, TURISMOS, 4X4, FURGONETAS, INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA.



TRUFLEX/PANG
USA PATCHES

NOVEDADES

TRUFLEX PANG PARCHES S.L



Montaje:

- 1.- Quitar obús.
- 2.- Dar pasta o mojar el talonador.
- 3.- Colocar por la parte interior de la llanta.
- 4.- Tumbbar la rueda, talonador hacia abajo. Pisar la llanta e inflar.
- 5.- El talonador se quedará en el suelo.

Opciones:

- * Si la rueda está muy destalonada, comenzar a inflar en posición vertical. Cuando empiece a inflarse seguir desde el paso 3.
- * Si se sale el talonador, aumentar la presión al pisar sobre la llanta.

Indispensable para cualquier taller que coloque neumáticos

Modelos Estandar:

- M - 01 = para cubiertas de 10" a 14"
- L - 01 = para cubiertas de 14" a 18"