


BOQUILLA DE INFLADO UNIVERSAL
 Excepto movedora. Salida libre del aire.

CÓDIGO	REFERENCIA	MICHELÍN	D mm.
WOAC000292	292	985	8



BOQUILLA HEMBRA DE INFLADO UNIVERSAL
 Excepto movedora.

CÓDIGO	REFERENCIA
WOAC000289	289



BOQUILLA DE INFLADO UNIVERSAL
 El aire sale al encajar la válvula. Excepto movedora. Niquelada.

CÓDIGO	REFERENCIA
WOAC000282	282



TERRAJA MULTIUSOS

Extractor para interiores averiados y en uso. Terraaja para roscas interior y exterior de válvulas de diámetro estándar.

CÓDIGO	REFERENCIA
WOAC000205	205



TERRAJA MULTIUSOS

Económica. Extractor de interiores averiados y en uso. Terraaja para roscas interior y exterior de válvulas de diámetro estándar.

CÓDIGO	REFERENCIA
PAHE0VH605	VH605



EXTRACTOR DE INTERIORES

Mango de plástico. Interiores estándar.

CÓDIGO	REFERENCIA	L mm.
WOAC000241	241	25
WOAC000238	238	45
WOAC000239	239	100



EXTRACTOR DE INTERIORES

Mango de plástico. Interiores estándar.



CÓDIGO	REFERENCIA	L mm.
PAHE0VH673	VH673	25
PAHE0VH677	VH677	100

EXTRACTOR DE INTERIORES


Metálico. Interiores estándar.



CÓDIGO	REFERENCIA
WOAC000242	242

EXTRACTOR DE INTERIORES

Acero. Con sujeción del obús e imán en el mango. Interiores estándar.



CÓDIGO	REFERENCIA	L mm.	D mm.
PAHE0VH609	VH609	110	50
PAHE0VH610	VH610	210	150

EXTRACTOR DE INTERIORES

Mango tipo destornillador con clip para sujetarlo en el bolsillo. Eje extractor oculto en el mango y no extraíble. Interiores estándar.



CÓDIGO	REFERENCIA
PAHE0VH679	VH679

EXTRACTOR DE INTERIORES

Tipo llave. Interiores estándar.



CÓDIGO	REFERENCIA
PAHE00VT07	VT07

EXTRACTOR DE INTERIORES

Mango de plástico. Interiores tipo estándar y movedora.




CÓDIGO	REFERENCIA	A mm.	B mm.
PAHE0VH675	VH675	25	25

EXTRACTOR DE INTERIORES

Mango de aluminio.

CÓDIGO	REFERENCIA	L mm.
PAHE0VH674	VH674	67



DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO

Herramienta aconsejable para instalar los obuses o interiores estándar en válvulas de moto turismo, camión y agrícolas. El par de apriete recomendado para estos interiores es de 0.4-0.5 Nm.

CÓDIGO	REFERENCIA	PAR Nm
PAHE0VT09T	VT09T	0.45



PALANCA DE MONTAJE

Palanca de montaje y desmontaje de válvulas de turismo de goma. Metálica.

CÓDIGO	REFERENCIA
WOHE001450	1450



PALANCA DE MONTAJE

Palanca de montaje y desmontaje de válvulas de turismo de goma. Plástico.

CÓDIGO	REFERENCIA
WOHE001455	1455



PALANCA DE MONTAJE

Palanca de montaje y desmontaje de válvulas de turismo de goma. Económica.

CÓDIGO	REFERENCIA
TEHE0VH671	VH671



CABLE DE MONTAJE DE VÁLVULAS

Cable para el montaje de válvulas estándar, especialmente indicado para montajes de cámaras. Dispone de extractor de interiores y roscando el otro extremo en la válvula permite desinflar el neumático.

CÓDIGO	REFERENCIA
TEAC0VH606	VH606



CADENA DE MONTAJE DE VÁLVULAS

Especialmente indicado para montajes de cámara.

CÓDIGO	REFERENCIA
TEAC0VH607	VH607



EXTRACTOR DE INTERIORES Y TAPONES



CÓDIGO	REFERENCIA
WOHE001800	1800

PIPA DE INFLADO UNIVERSAL

Excepto movedora.



CÓDIGO	REFERENCIA	MICHELÍN
WOHE001860	1860	415

PIPA DE INFLADO UNIVERSAL Y MOVEDORA



CÓDIGO	REFERENCIA
WOHE001864	1864

PIPA DE INFLADO

Válvulas estándar. Para adaptar a mangueras. Conjuntos gemelos. Salida de aire cerrada cuando no está en contacto con la válvula.



CÓDIGO	REFERENCIA
WOAC000255	255

PIPA DE INFLADO


Válvulas estándar. Para adaptar a mangueras. Conjuntos gemelos. Salida de aire cerrada cuando no está en contacto con la válvula.



CÓDIGO	REFERENCIA
TEHEVHP698	VH698

PIPA DE INFLADO


Válvulas estándar. Para adaptar a mangueras. Conjuntos gemelos. Salida de aire cerrada cuando no está en contacto con la válvula.



CÓDIGO	REFERENCIA
WOAC000250	250

PIPA DE INFLADO

Válvulas estándar. Para adaptar a mangueras o adaptador de 1/4. Conjuntos gemelos. Salida de aire cerrada cuando no está en contacto con la válvula.




CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
WOAC000260	260	Pipa para adaptador 1/4
WOAC000261	261	Adaptador para manguera

PIPA DE INFLADO

Conexión rápida. Válvulas estándar. Entrada de aire con rosca tipo estándar. Salida de aire abierta cuando no está en contacto con la válvula.

CÓDIGO	REFERENCIA
VAHEPIPA00	A1288



ENCHUFES RÁPIDOS DE INFLADO

Enchufes rápidos para adaptar a las válvulas estándar o de movedoras mientras se infla el neumático. Rosca de 1/4" NPT.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TEAC0VH695	VH695	Estándar
TEACVH6105	VH6105	Movedora



OBÚS O INTERIOR DE VÁLVULA

Estándar. Universal. Resistente a temperaturas de -40° a 135°C.

CÓDIGO	REFERENCIA	TR
WOVTAC0078	78	CH1



OBÚS O INTERIOR DE VÁLVULA

Estándar. Estanqueidad por deformación del metal. Alta temperatura. Resistente a temperaturas de -40° a 200°C.

CÓDIGO	REFERENCIA
WOVCAC0082	82



TAPÓN DE PLÁSTICO

Estándar. Protección contra la suciedad.

CÓDIGO	REFERENCIA	TR
WOVTAC0110	110	VC8




TAPÓN DE NYLON DURO

Estándar. Con junta de goma de hermeticidad interior. Protección y hermeticidad.

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR
WOVCAC0115	115	Negro
WOVTAC115V	115V	Verde
WOVTAC115R	115R	Rojo





TAPÓN METÁLICO

Estándar. Con junta de goma de hermeticidad interior.

CÓDIGO	REFERENCIA	TR
WOVTAC0010	10	VC3
WOVTAC0012	12	VC3



TAPÓN METÁLICO

Estándar. Con junta de goma de hermeticidad interior.

CÓDIGO	REFERENCIA
WOVTAC0020	20



TAPÓN METÁLICO

Estándar. Con extractor de interiores y junta de goma de hermeticidad interior.

CÓDIGO	REFERENCIA	TR
WOVTAC0030	30	VC2
WOVTAC0032	32	VC2



OBÚS O INTERIOR PARA VÁLVULAS DE MOVEDORAS

CÓDIGO	REFERENCIA	TR
WOVIAC0158	158	C2



TAPÓN PARA VÁLVULAS DE MOVEDORAS

CÓDIGO	REFERENCIA	TR
WOVIAC0129	129	VC-7



TAPÓN PARA VÁLVULAS DE MOVEDORA. Equivalente al VC-7.

CÓDIGO	REFERENCIA	TR
WOVIAC0132	132	VC-7



TAPÓN PARA VÁLVULAS DE MOVEDORA CON EXTRACTOR DE OBUSES

CÓDIGO	REFERENCIA	TR
WOVIAC0131	131	VC-6

TAPÓN PARA VÁLVULAS DE MOVEDORA

CÓDIGO	REFERENCIA	MICHELÍN
WOVIAC0133	133	766



ADAPTADOR PARA INFLADO DE MOVEDORAS CON ÚTILES ESTÁNDAR

CÓDIGO	REFERENCIA	TR
WOVIAC1550	1550	AD-1



ADAPTADOR PARA INFLAR MOVEDORAS CON ÚTILES ESTÁNDAR

CÓDIGO	REFERENCIA	TR
WOVIAC1549	1549	AD-2



BOQUILLA DE INFLADO DE MOVEDORA

CÓDIGO	REFERENCIA	MICHELÍN
WOAC000294	294	984



BOQUILLA MACHO DE MOVEDORA

Roscado tipo estándar. Utilizada con una boquilla tipo estándar puede adaptarse a válvulas de movedora.

CÓDIGO	REFERENCIA	MICHELÍN
WOAC000296	296	767



EXTRACTOR DE INTERIORES PARA MOVEDORAS

CÓDIGO	REFERENCIA
WOHE000244	244



TERRAJA PARA MOVEDORAS

Multiuso.

CÓDIGO	REFERENCIA
WOAC000206	206



ALARGADERAS FLEXIBLES PARA MOVEDORAS

Original Michelin. Manguera de goma con carcasa de acero trenzado.



CÓDIGO	REFERENCIA	MICHELIN	L mm.
WOALIN1585	1585	1026	140
WOALIN1586	1586	953	160
WOALIN1587	1587	1027	180
WOALIN1588	1588	1186	210
WOALIN1589	1589	1129	310
WOALIN1590	1590	1105	350
WOALIN1591	1591	1128	400
WOALIN1592	1592	1243	475
WOALIN1593	1593	976	550
WOALIN1594	1594	1108	600
WOALIN1595	1595	1126	690
WOALIN1596	1596	882	730
WOALIN1597	1597	1187	800

SOPORTE PARA ALARGADERA FLEXIBLE DE MOVEDORA



CÓDIGO	REFERENCIA	MICHELÍN
WOALAC1560	1560	883



ADAPTADOR PARA HIDROINFLADO DE CONJUNTOS DE TRACTOR

Colocar la válvula en la posición más alta. Salida libre de aire.

CÓDIGO	REFERENCIA
WOHE003020	3020



ADAPTADOR PARA EVACUAR EL AGUA DEL CONJUNTO

Colocar la válvula en la posición más baja.

CÓDIGO	REFERENCIA
WOHE003300	3300